

Como **Funciona**

INTERRUPTOR TÉRMICO DUPLO




767

✓ Esse modelo de **Interruptor Térmico** tipo **Duplo**, aplicado em veículos equipados com ar condicionado, é responsável por acionar a 2ª velocidade e desligar o ar condicionado em condições de sobrecarga do motor;



✓ A deformação dos **bimetais** provoca o deslocamento dos pinos, acionando os contatos de prata. (liga-desliga 2ª velocidade e desligamento o ar condicionado).



CatE-MTE
CATÁLOGO ELETRÔNICO



FONE: 0800 704 7277
sim@mte-thomson.com.br
www.mte-thomson.com.br